

СЧАМПИОН®

Power & force

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНОК ЗАТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 12V С2002



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78



Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАТОЧНЫЙ СТАНОК C2002 12 ВОЛЬТ


1. Вставьте в зажимное устройство заточный камень нужного Вам размера и затяните пальцами (для выбора заточного камня используйте таблицу в пункте 8).



2. Затяните камень в зажимном устройстве, используя гаечные ключи, которые расположены на электрическом кабеле.




3. Ослабьте болт на верхней пластине при помощи отвертки. Подберите подходящий размер заточного камня, совместив линии на металлической пластине с соответствующей линией на пластиковой раме.



4. Подключите заточный станок к 12 вольтовой батарее или источнику тока (12V). Красный крокодилчик закрепите на положительный полюс (+), а черный на отрицательный (-).



5. Поместите заточный камень на режущий зуб. Установите верхнюю пластину под отметку — 30 градусов, параллельно цепи и шине. Проверьте ход заточного камня, он должен двигаться легко назад и вперед по режущему зубу без усилий, так, чтобы Вы использовали всю длину заточного камня.



6. Нажмите выключатель, расположенный на корпусе заточного станка.



7. Убедитесь в том, что 30 градусная отметка на верхней пластине находится параллельно шине и цепи. Заточите все право и левосторонние режущие зубья с соответствующих сторон.



8. Выбор заточного камня.

Используйте рекомендованные заточные камни:

Шаг цепи	Размер камня (дюйм)	Размер камня (мм)	Артикул
1/4"	5/32"	4.0	C2020
3/8" PM	5/32"	4.0	C2020
.325"	3/16"	4.8	C2021

СЧАМПИОН®

Power & force

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных деталей без предварительного уведомления.

После прочтения инструкции сохраните ее в доступном надежном месте.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: сnp@nt-rt.ru || www.champion.nt-rt.ru