

СЧАМПИОН®

Power & force

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К КУЛЬТИВАТОРАМ



ОКУЧНИК

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: сnp@nt-rt.ru || www.champion.nt-rt.ru

АРТИКУЛ для ЗАКАЗА: **С3010**

Устанавливается на культиваторы: **СHАМПИОН-GC243**

НАЗНАЧЕНИЕ

Окучник предназначен для нарезания грядок под посадку растений, либо для окучивания уже нарезанных грядок. Перед нарезанием грядок необходимо произвести рыхление почвы.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Окучник на культиватор устанавливается вместо сошника. Оптимальная глубина обработки регулируется с использованием дополнительных отверстий в стойке окучника.

Для работы с окучником установите на культиватор металлические колеса с шипами (грунтозацепы, приобретаются отдельно) для того, чтобы обеспечить надежное сцепление привода культиватора с грунтом.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Проверьте исправность окучника. Удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.

Особую осторожность соблюдайте при развороте культиватора. Сохраняйте безопасное расстояние до окучника во избежание получения травм об выступающие острые углы и кромки.


















ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Все работы по обслуживанию окучника выполняйте в защитных перчатках. После окончания работы произведите очистку окучника от остатков земли. Участки окучника, не имеющие лакокрасочного покрытия, обработайте универсальной смазкой Champion EP-0 (артикул для заказа 952814/952815), либо «Литол-24». Хранить окучник рекомендуется в закрытом сухом помещении.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи в розничной сети при соблюдении правил эксплуатации и хранения. Срок службы инструмента составляет 5 лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К КУЛЬТИВАТОРАМ

							
С3000	Картофеле-копалка прямая	С3005	Плуг прямой	С3009	Окучник к ТС-210	С3010	Окучник к GC-243
							
С3004	Окучник прямой створчатый	С3023	Рукоятка транспортировочная для культиваторов ВС6611/6712/6612Н/7712	С3030	Тележка прицепная для культиватора		
							
С3006	Сцеп задний для культиватора	С3016	Фреза левая/правая (основа) BC4401	С3008	Полыньники-рыхлители (305/130/30) (2 шт.)	С3018	Фреза левая BC5602
С3022	Сцеп задний для культиватора 5602					С3019	Фреза BC5602 правая
С3028	Сцеп задний для культиватора BC8713						
С3100	Фреза "В" GC-243	С3001	Грунтозацепы широкие для культиватора (290/170/30/3) (2 шт.)	С3014	Фреза BC6611/6712/6612Н/8713 левая внутренняя	С3022	Фреза BC7712/7612Н левая внутренняя
С3101	Фреза "D" GC-243	С3002	Грунтозацепы для культиватора (360/90/30/4) (2шт)	С3015	Фреза BC6611/6712/6612Н/8713 левая наружная	С3023	Фреза BC7712/7612Н левая наружная
С3102	Фреза "А" GC-243	С3012	Грунтозацепы для GC-243 (290/90/20/3) (2 шт.)	С3021	Фреза BC6611/6712/6612Н/8713 правая внутренняя	С3025	Фреза BC7712/7612Н правая внутренняя
С3103	Фреза "С" GC-243	С3013	Грунтозацепы для GC-243 (235/60/20/скос/3) (2 шт.)	С3020	Фреза BC6611/6712/6612Н/8713 правая наружная	С3026	Фреза BC7712/7612Н правая наружная
С3007	Удлинитель для культиватора (240/30) (2 шт.)			С3027	Фреза BC6611/6712/6612Н/8713 правая средняя		
				С3024	Фреза BC6611/6712/6612Н/8713 левая средняя	С3029	Втулки противосорняковые для ТС-210 (2 шт)

CHAMPION®

Power & force

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: сnp@nt-rt.ru || www.champion.nt-rt.ru